

Repair Parts

Ref. No.	Description	Qty.	FP4012-10 FP401215H-10*	FP4022-10	FP4032-10
1	Motor	1	J218-577 PKG	J218-590 PKG	J218-596 PKG
2	Seal Plate	1	N3-15P	N3-15P	N3-15P
3	O-Ring	1	U9-390	U9-390	U9-390
4	Shaft Seal	1	U9-6	U9-6	U9-6
5	Impeller	1	J105-40PNB	J105-42PNB	J105-22PB
6	Priming Baffle	1	U97-153P	U97-153P	U97-153P
7	Nozzle / Venturi / Diffuser Assembly	1	N101-30PA	N101-30P	N101-29P
8	Nozzle O-Ring	1	U9-449	U9-449	U9-449
9	Pump Body	1	N76-46P	N76-46P	N76-46P
10	1/4" Plug	2	§	§	§
11	Barbed Fitting	2	U111-212T	U111-212T	U111-212T
12	Base	1	J104-9F	J104-9F	J104-9F
13	Rubber Pad	1	C35-5	C35-5	C35-5
14	3/8" x 2" Capcrews	4	§	§	§
15	Pressure Switch	1	U217-1202	U217-1202	U217-1202

§ Common hardware, purchase locally.

* Refer to pressure tank manual FP490.