MINISUB

4” Effluent Bottom Suction Pump

Parts Designation





1. Plastic discharge cover
2. O-ring
3. Non-return valve
4. O-ring
5. Bolt
6. Spring washer
7. Lock washer
8. Outlet
9. O-ring
10. O-ring
11. Capacitor
12. Wiring cap
13. Wave-washer
14. Upper insulating ring
15. Motor housing
16. Down insulating ring
17. O-ring
18. M-seal
19. Flat washer
20. Bearing
21. Lock ring
22. Screw
23. Diffuser
24. Impeller
25. Rotor
26. Bearing
27. Diffuser cover
28. Flat washer
29. Shaft sleeve
30. Rubber bearing
31. Filter
32. Adjusting washer
33. Bolt
34. Pump base
35. Inlet
36. Bolt
37. Impeller
38. Diffuser
39. Oil chamber cover
40. M-seal
41. Outer casing
42. Oil chamber
43. Winding stator
44. Upper bearing seat
45. Capacitor box
46. Flat washer
47. Bolt
48. Cable presser
49. Cable shield
50. Brass washer
51. Cable shield
52. Cable short shield
53. Electric cable